



Decora i tuoi mobili,
accessori e complementi d'arredo
rendendoli unici, vintage ed eleganti


*Decorate your furniture and
accessories making them unique,
vintage and elegant pieces of art*

SHABBY
Chic













SHABBY Chic

• altamente coprente	• high covering
• ottima stesura	• excellent flow
• facile d'applicare	• easy application
• ottima carteggiabilità	• excellent sanding
• colorabile a sistema tintometrico GIOLLIMIX ACQUA GIOLLIMIX UNIVERSALE	• Tinting system available GIOLLIMIX ACQUA GIOLLIMIX UNIVERSALE



CHALK-PAINT CHALK-PAINT

SHABBY CHIC è multisuperficie, può essere utilizzata su legno, metallo, vetro e tela. Pittura prodotta con il 48% di resine acriliche naturali ottenute da scarti agricoli.

SHABBY CHIC is a smart paint which can be used on wood, metal, glass and canvas. 48% of natural acrylic resins from agricultural waste.



LA FINITURA PROTETTIVA THE PROTECTIVE FINISH

La finitura protettiva serve per proteggere i tuoi mobili shabby soggetti a forte utilizzo o collocati in ambienti domestici umidi, come bagni e cucine. La finitura protettiva deve essere applicata dopo 24/48 ore dalla stesura della chalk paint.

The protective finish is suitable to protect your shabby furniture subject to heavy use or placed in damp domestic environments, such as bathrooms and kitchens. Apply the protective finish after 24/48 hours from the chalk paint application.



LA CERA DECORATIVA THE DECORATIVE WAX

Con le cere decorative puoi antichizzare e donare uno stile shabby ai tuoi mobili. La cera decorativa deve essere applicata dopo 24/48 ore dalla stesura della chalk paint.

Decorative waxes deliver your furniture wonderful shabby and antique look. Apply the protective wax after 24/48 hours from the chalk paint application.



LA CERA PROTETTIVA THE PROTECTIVE WAX

La cera protettiva protegge nel tempo i tuoi mobili shabby. La cera protettiva deve essere applicata dopo 24/48 ore dalla stesura della chalk paint.

The protective wax protects your shabby furniture over time. Apply the protective wax after 24/48 hours from the chalk paint application.

IT - SHABBY CHIC è multisuperficie, può essere utilizzata su legno, metallo, vetro e tela.

PULIZIA SUPERFICIE

Prima di iniziare a pitturare, pulire la superficie con alcool, o acqua e bicarbonato, o acqua e aceto od utilizzando uno sgrassatore. In questo modo si elimineranno le tracce di sporco che potrebbero ostacolare l'adesione della pittura.

APPLICAZIONE

La Shabby chic aderisce direttamente sui supporti e non ha necessita di un primer preventivo o della carteggiatura della superficie. Lo Shabby Chic va applicato in due mani. Stendere una prima mano di prodotto a pennello o a rullo e lasciare asciugare per almeno 4 ore. Tra la prima e la seconda mano (attendere la corretta asciugatura della prima mano) andrà applicata poi la cera in modo disomogeneo, soprattutto negli angoli. Una volta asciugatasi anche la seconda mano si procede ad una graffiatura leggera utilizzando una carta abrasiva. La chalk paint richiede una finitura per proteggerla da macchie, spruzzi e condizioni atmosferiche. L'ultimo passaggio sarà quello di stendere una finitura protettiva per proteggere il mobile nel tempo.

APPLICAZIONE: pennello o rulli in microfibra

DILUZIONE: Con acqua al 5% in peso e al 6% in volume

RESA: ~ 6 – 7 mq al Lt a due mani

FR - SHABBY CHIC è multisuperficie, può essere utilizzata su legno, metallo, vetro e tela.

PULIZIA SUPERFICIE

Prima di iniziare a pitturare, pulire la superficie con alcool, o acqua e bicarbonato, o acqua e aceto od utilizzando uno sgrassatore. In questo modo si elimineranno le tracce di sporco che potrebbero ostacolare l'adesione della pittura.

APPLICAZIONE

La Shabby chic aderisce direttamente sui supporti e non ha necessita di un primer preventivo o della carteggiatura della superficie. Lo Shabby Chic va applicato in due mani. Stendere una prima mano di prodotto a pennello o a rullo e lasciare asciugare per almeno 4 ore. Tra la prima e la seconda mano (attendere la corretta asciugatura della prima mano) andrà applicata poi la cera in modo disomogeneo, soprattutto negli angoli. Una volta asciugatasi anche la seconda mano si procede ad una graffiatura leggera utilizzando una carta abrasiva. La chalk paint richiede una finitura per proteggerla da macchie, spruzzi e condizioni atmosferiche. L'ultimo passaggio sarà quello di stendere una finitura protettiva per proteggere il mobile nel tempo.

APPLICAZIONE: pennello o rulli in microfibra

DILUZIONE: Con acqua al 5% in peso e al 6% in volume

RESA: ~ 6 – 7 mq al Lt a due mani

EN - SHABBY CHIC is a smart paint which can be used on wood, metal, glass and canvas.

SUPPORT CLEANING

the support must be cleaned with alcohol or water and baking soda; water and vinegar; or using a degreaser. A dirt support may affect the adhesion of the paint.

APPLICATION

Shabby chic may be applied directly; it does not require a primer or previous sanding. Shabby Chic is applied in two coats: Apply the first one with brush or roller and let it dry at least 4 hours; before the second coat, apply the wax unevenly, especially in the corners, then apply the second coat. When the support is dry, scratch lightly the paint with an abrasive paper.

The Shabby chic paint requires a finish to protect it from stains, splashes and weather conditions. The last step will be the application of a protective finish to preserve the furniture look

APPLICATION: brush or microfiber rollers

DILUTION: With water at 5% by weight and 6% by volume

YIELD: ~ 6 - 7 sqm per Lt with two co

RU - SHABBY CHIC это многослойная краска, которая может быть использована для окраски дерева, металла, стекла и ткани.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением поверхность необходимо помыть спиртом, или водой с добавлением соды, или водой с добавлением уксуса, или другим обезжиривающим средством. Таким образом удаляются грязь с поверхности, обеспечивая оптимальное нанесение.

НАНЕСЕНИЕ

SHABBY CHIC наносится сразу на необходимую поверхность без дополнительного материала и без дополнительной обработки поверхности. Краска наносится в два слоя.

Первый слой наносится кистью или роликом и должен просохнуть в течении 4 часов. Между первым и вторым слоем (после полного высыхания первого слоя) наносится воск неравномерно, особенно на углы и края поверхности. После высыхания второго слоя краски необходимо с помощью наждачной бумаги обработать поверхность. Затем наносится защита от пятен, капель, атмосферной влажности.

ИНСТРУМЕНТЫ: кисти или ролики из микрофибры.

РАЗБАВЛЕНИЕ : с водой 5% по отношению к весу или 6% по отношению к объему.

РАСХОД: ~ 6-7 м2 на литр в два слоя.

CN-SHABBY CHIC 是一款智能涂料可以涂布在木材、金属、玻璃、帆布上。

基层处理-基层可以使用酒精或清水和小苏打；清水和醋；或者润滑脂。如果基层表面有灰层会影响表面涂料的附着。

施工方法-Shabby Chic 可以直接使用，基层不需要使用底漆或预选打磨。只需涂刷2遍，使用刷子或者滚筒，每遍间隔时间是4小时。

在涂刷第二遍时，可以不均匀的涂刷。表面干燥后用砂纸轻轻的刮擦表面使其做旧效果得以呈现。

当两遍涂层完毕，可以使用罩面进行保护以免受到污渍，飞溅或者天气影响。

施工工具：刷子或者滚筒

兑水比例：5-6%（根据重量）

涂布率：6-7平/2遍



CHALK PAINT

Pittura prodotta con il 48% di resine acriliche naturali ottenute da scarti vegetali.

48% of natural acrylic resins from agricultural waste.



BIANCO



OW 35 2P



6063P



7085P



6151P



181A



4124T



3144T



4233D



4025P



3195P



3223D

LA CERA DECORATIVA
THE DECORATIVE WAX

Con le cere decorative
puoi antichizzare e donare
uno stile shabby ai tuoi
mobili

Decorative waxes deliver
your furniture wonderful
shabby and antique look



BIANCO



CENERE



MARRONE



NERO



ORO RICCO



FOGLIA ORO



ARGENTO



ARGENTO ANTICO



BRONZO



PLATINO



Giolli Srl Industria Colori

Via Enzo Ferrari, sn - 61036 Colli al Metauro (PU) - Italy

Tel. +39 0721 899 935 - Fax +39 0721 876 065 - info@colorificiogiolli.it

www.colorificiogiolli.it